

**DŮLEŽITÉ!**

- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro souvislou plochu použijte vždy stejné číslo výrobní šarže.
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě). Při manipulaci pozor na ostré hrany.
- Nechte podlahu aklimatizovat nejméně 24 hodin před pokládkou v pokojové teplotě (min. 15°C).
- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována a upravena tak, aby byl podklad středně savý.
- Používejte pouze lepidla doporučená společností Tarkett a určená pro LVT dílce. Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce.
- V místech vystavených slunečnímu záření (zimní zahrady a pod), použijte vhodné lepidlo doporučené výrobcem.
- Po provedení práce, zkontrolujte, zda nově položená podlahovina není ušpiněna lepidlem.

PODKLAD

- Podklad musí být rovný, vodorovný, čistý, bez ušpinění (žádné znečištění od popisovačů, fixů, atd.), vyzrálý, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nevystavený vlhkosti. Savost musí být kontrolována.
- Příprava/vyschllost podkladu a instalační postupy by měly být v souladu s příslušnou aktuální normou v zemi použití. Vyschllost pevného podkladu by měla být nižší než maximální přípustná úroveň vlhkosti při testování v souladu s touto normou.
- Před výběrem samonivelační stěrky si ověřte, k jakému typu zátěže bude podlahová krytina po položení vystavena. Latexové vyrovnávací směsi nejsou vhodné pro místa, která budou vystavena silnému zátěžovému provozu, především těžkých, úzkých kolových kusů nábytků (viz. EN12529 Kolečka a kola u nábytku). Zkontrolujte kompatibilitu vyrovnávací směsi a postupujte podle pokynů výrobce vyrovnávací směsi.

Poznámka: Přestože společnost Tarkett může uvádět výběr výrobců lepidel, samonivelačních stěrek a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a jejich typy, nedáváme záruku na uvedené výrobky. Není zaručeno, že seznam výrobků a výrobců je úplný nebo aktuální.

- Společnost Tarkett nepřijímá odpovědnost za to, že některý z těchto výrobků selže ve spojitosti s některým z jeho výrobků. Je na odpovědnosti výrobců lepidel, samonivelačních směsí a povrchových fólií odolných proti vlhkosti a dodavatelů podlah, aby zajistili, že používané výrobky jsou vhodné pro toto použití, a že jsou používány v souladu s doporučeními výrobců.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ PRO POKLÁDKU

- Jedůležitě, aby dílce byly uloženy nejméně 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15°C. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.
- Minimální teplota podkladu by měla být 10 - 12°C a pokojová teplota 15°C.
- Doporučená relativní vlhkost vzduchu v místnosti je 35-65%
- Dílce by měly být skladovány naležato v originálních krabicích v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- Je nezbytné, aby podlahové topné systémy byly nainstalovány předem a aby byla ověřena jejich správná funkce před pokládkou podlahové krytiny.
- Ujistěte se, že podlahový topný systém je vypnut 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a že zůstane vypnutý po dobu nejméně 48 hodin po dokončení pokládky. Zatímco podlahové vytápění je vypnuto, měl by být zajištěn, pokud je to žádoucí, alternativní zdroj vytápění, aby na místě pokládky byla zajištěna konstantní teplota 18-27°C.
- Postupně během několika dní zvyšujte teplotu jen o několik stupňů za den, dokud není v místnosti dosažena požadovaná teplota.
- Teplota by nikdy neměla překročit maximální výrobní přijatelnou teplotu pro pokládání podlahových krytin 27°C na spodní straně podlahové krytiny (lepící linka).

SMĚR POKLÁDKY

- Před zahájením pokládání dílců určete způsob pokládky s přihlédnutím ke tvaru místnosti a k designu, ve kterém se má pokládky provést.

Důležité: Než začnete pokládat první dílce, položte několik dílců bez nalepení a zkontrolujte, zda:

- dílce vedle stěn nejsou menší než 10 cm;
- nařezané dílce u dveří a v rozích mají šířku alespoň poloviny z celkové šířky dílce.

- Instalace krajní řady dílců pomáhá snadněji zachovat zvolený tvar vašeho uspořádání.
- Udržujte stejný směr pokládky dílců (viz. šipky na spodní straně)
- Velké množství vzorů pokládky je k dispozici na webových stránkách Tarkett

LEPENÍ¹

- Používejte akrylátová lepidla doporučená společností Tarkett. Aplikujte přibližně 250 g / m2 pomocí špachtle A1 nebo A2. Vždy dodržujte pokyny výrobce lepidla.
- Ve výjimečných situacích, např. při extrémních teplotních výkyvech, musí být použito dvousložkové lepidlo.
- Umístěte dílce hranami těsně k sobě.
- Správné uspořádání může vyžadovat řezání dlaždice, ujistěte se, že je nutné před nanesením lepidla.
- Pokládejte jednotlivé dílce vedle sebe a rukou je přitlačte k sobě. Následně použijte těžký válec čímž zajistíte finální adhezi.

¹Další podrobnosti o lepidlech naleznete v odkazu: Seznam doporučených lepidel Tarkett na našich webových stránkách.

PO POKLÁDCE

DŮLEŽITÉ! Vyčkejte 48 až 72 hodin, než bude podlahovina vystavena zátěži nebo než se bude stěhovat nábytek.

OCHRANA POKLÁDKY

- Jestliže jsou po pokládce prováděny stavební práce, podlaha by měla být vždy chráněna tím, že na ni položíte lisovanou dřevovláknitou desku nebo desku z překližky. Krycí fólie se nesmí přilepit přímo na podlahu. Nevystavujte nově nainstalovanou podlahovou krytinu těžkému provozu zařízení či nábytku na kolečkách brzy po pokládce, protože tímto může dojít k vytlačení lepidla zpod podlahové krytiny.

POČÁTEČNÍ ČIŠTĚNÍ

- Vyčištění místa se doporučuje vždy po provedení pokládky nové podlahové krytiny.
- Zbytkové lepidlo by se mělo odstranit denaturovaným lihem a čistým hadříkem.
- Lehce zašpiněné podlahy: vysajte, zameťte nebo vytřete vlhkým mopem a odstraňte uvolněné nečistoty a stavební prach. Pro velké plochy je velmi efektivní kombinovaný stroj (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahovou krytinu).